


NÁVOD NA POUŽITÍ



Prohlášení:

- Systém snižuje pravděpodobnost ztráty věcí, ale není náhradou potřebné pozornosti uživatele.
- Výrobce ani distributor nenese žádnou zodpovědnost za případné škody a ztráty věcí.
- iPhone je obchodní značkou společnosti Apple Inc.
- Android je obchodní značkou společnosti Google Inc.
- Bluetooth je registrovanou obchodní značkou, kterou vlastní Bluetooth SIG Inc.
- Steelmate je obchodní značkou společnosti Steelmate Co., Ltd, registrovanou v Číně a jiných krajinách.

Úvod:

Trackmate i880 je profesionální inteligentní sledovací systém s funkcí selfie-fotografování, využívající technologii Bluetooth v4.0 (BLE). Systém pomáhá kdykoliv a kdekoliv lokalizovat odložené nebo ztracené věci pomocí aplikace. Po připojení přívěšku na konkrétní věc, je uživatel upozorněn zvukem z aplikace a také zvukem z přívěšku, jakmile se tato věc ztratí z dosahu. Poslední známá poloha přívěšku bude zobrazena na mapě, což může ulehčit pravděpodobné místo ztráty.

- Před použitím si přečtěte tento návod
- Před použitím vložte baterie do přívěšku
- Použijte baterie CR2032
- Když předpokládáte, že se systém delší dobu nebude používat, vyberte baterie z přívěšku
- Ujistěte se, že Váš telefon podporuje BLE (iOS 7, Android 4.3 a vyšší)
- O dostupnosti aplikace pro Android se informujte u distributora

Hlavní vlastnosti:

- Malé rozměry přívěšků (do ruky)
- Jednoduchá instalace
- Bluetooth v. 4.0 (BLE) technologie
- Uživatelsky přívětivé prostředí
- Nastavitelný dosah
- Zobrazení na mapě
- Vyměnitelná baterie s dlouhou výdrží

Funkce:


- Monitorování v reálném čase
- Upozornění při ztrátě a při nalezení (dosah Bluetooth)
- Vyhledávání přívěšku
- Vyhledávání mobilu
- Vzdálené ovládání spuštění selfie-fotografování
- Zobrazení poslední polohy na mapě
- Tichý režim
- Osobní nastavení

Parametry:


- Provozní napětí: 3V +/- 0.2V
- Provozní proud: méně jak 50 mikroA
- Provozní teplota: -10°C do +50°C

Krátký přehled



MOBILNÍ APLIKACE




TRACKMATE



Výměna baterie



Obsah balení



Stáhněte si aplikaci v App Store/Google Play


Vyhledejte aplikaci „Steelmate Trackmate“ v App Store nebo Google Play, stáhněte a nainstalujte si ji do svého mobilního zařízení. Vaše zařízení musí podporovat Bluetooth v4.0 (BLE - iOS 7, Android 4.3 a vyšší).

Zapnutí Trackmate ON/OFF


Vysílač Trackmate je potřebné před prvním použitím zapnout, protože z výroby je vypnutý. Přidržením tlačítka na 10 sekund vysílač vypnete. **Poznámka:** Pokud předpokládáte, že vysílač nebudete delší dobu používat, doporučujeme ho vypnout pro prodloužení životnosti baterie.

Přidání vysílače Trackmate

Zapněte Bluetooth na zařízení, kde máte nainstalovanou aplikaci a spusťte aplikaci „Trackmate“.




1. Klikněte na Home pro vstup do menu
2. Klikněte na ikonu „+“ v aplikaci pro vstup do párovacího režimu



3. Pohybem prstu doleva nebo doprava po displeji vyberte, jestli jde o oválný nebo kruhový vysílač Trackmate
4. Stlačte tlačítko na vysílači Trackmate, pokud bliká zelená LED dioda

Přidání vysílače Trackmate



5. Pojmenujte Trackmate a změňte mu ikonu. Kliknutím na „Done“ ukončíte a opustíte programování.




6. Klikněte na ikonu „+“ pro přidání ostatních Trackmate.

Funkce systému

1. Vyvolání upozornění

Pokud máte Trackmate připojený ke hlídané věci (např. cestovní taška) a tato hlídaná věc se vzdálí z detekční oblasti, na Vašem smartphonu se zobrazí vizuální a zvukové upozornění.



2. Vyhledání Trackmate


Pokud zapomenete kde jste dali svoje věci, na kterých je připevněný Trackmate, v aplikaci klikněte na ikonu „Q“. Trackmate připevněný k hlídané věci bude pípat a blikat.



Funkce systému

3. Vyhledání telefonu

Pokud zapomenete, kde jste položili svůj smartphone, stlačte tlačítko pro vyhledávání na Trackmate. Telefon začne zvonit.



4. Dálkové ovládání fotoaparátu Vašeho smartphonu

Trackmate můžete použít jako dálkové ovládání na ovládání Vašeho fotoaparátu ve smartphonu. Na selfie rozhraní, potáhněte prstem doleva nebo doprava pro výběr video/foto/ režimů sekvencních záběrů.



Funkce systému

5. Poslední známá GPS pozice

Pokud je GPS status zapnutý, při odpojení Bluetooth se automaticky zaznamená poslední známá GPS pozice. V aplikaci klikněte na ikonu „Q“ a na mapě se zobrazí poslední známá pozice Trackmate.



Funkce systému

6. Tichý režim smartphonu

V tichém režimu budou výstražné zvuky na smartphonu ztišeny.



a. Kliknutím na ikonu „nastavení režimu MUTE“ vstoupíte do nastavení rozhraní



b. Přesunutím přepínače do polohy ON zapnete funkci MUTE
Posunutím vlevo se objeví možnost „vymazat“
Kliknutím na „add“ můžete přidat novou zónu MUTE
Kliknutím na „delete“ můžete odstranit zónu MUTE

Funkce systému



c. Kliknutím a posunutím po mapě označte místo, které chcete zvolit jako zónu MUTE. Klikněte na ikonu „Next“.



d. Pojmenujte MUTE zónu a klikněte na „Done“ pro uložení a ukončení programování.


Funkce systému

7. Trackmate v režimu MUTE

V tomto režimu Trackmate mimo detekční oblasti ztlumí zvukové upozornění



8. Nastavení



Trackmate MUTE

Nastavení jazyku

Nastavení hlasitosti upozornění


Nastavení hlasitosti smartphonu

Funkce systému

9. Trackmate - nastavení



Vstup do nastavení



Dálkový ovladač Trackmate

Změna ikony a menu

Stav baterie

Stav baterie

Nastavení rozsahu citlivosti

Opakování poplachu

Funkce systému



Klikněte pro změnu ikony



Výběr obrázku z albumu
Udělat fotku jako ikonu



Přesouváním ikony nastavujete citlivost