

SE585/SE588 - Univerzální dálkový ovladač Hormann, Marantec

Frekvence: 868.35Mhz

1. Smazání existujícího kódu z ovladače SE585/SE588

Stiskněte tlačítka 1 a 2 (dvě horní tlačítka u SE585 nebo vodorovná tlačítka u SE588) současně, dokud LED dioda 3x nezabliká, držte stále tlačítka 1 a uvolněte tlačítka 2, které 3x stiskněte, led dioda začne rychle blikat. Uvolněte tlačítka, kód byl úspěšně vymazán.

2. Kopírování ovladače

Ovladač Hormann (Marantec)

Ovladač SE585/SE588



Vezměte ovladač Hormann (Marantec) do levé ruky a ovladač SE585/SE588 do pravé ruky a ovladače dejte co nejlíže k sobě. Stiskněte současně tlačítka obou ovladačů, dokud LED na ovladači SE585/SE588 nezačne rychle blikat, stiskněte jakékoliv další tlačítka pro potvrzení operace. Uvolněte tlačítka. Pro zbývající tlačítka tento postup opakujte.

3. Obnovení předchozího kódu ovladače SE585/SE588

Pokud omylem dojde ke smazání kódu z ovladače SE585/SE588, můžete ho obnovit tímto způsobem: Současně stiskněte tlačítka 3 a 4 (dvě spodní tlačítka u SE585 nebo svislá tlačítka u SE588) dokud LED nezačne rychle blikat.

Upozornění:

- 1) Váš originální ovladač musí mít stejnou frekvenci jako ovladač.
- 2) Originální ovladač musí mít pevný kód.
- 3) Pokud některé tlačítka ovladače SE585/SE588 zůstanou stisknuté déle než 15s, ovladač toto tlačítka automaticky vypne z důvodu úspory baterie.
- 4) Pokud máte problém s programováním ovladače, vyměňte baterii v originálním ovladači.



Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.stualarm.cz po přihlášení v detailu produktu.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.